



**Original-Ersatzteilliste**  
**1903 · 1903D**

**List of component parts**  
**1903 · 1903D**



Nr. / No. 1 - 44

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1903	1903D	Benennung	Description	Kennnummer Code number	Preisgruppe Price group
1	003282	0	0	Schloss, komplett	Bolt assembly	1803-U3	E4
2	003019	0	0	Auszieher	Extractor	1420-7/1	E1
2a	003021	0	0	Patronenhalter	Cartridge retainer	1420-8/1	B1
3	002825	0	0	Federring	Spring clamp	1393-5	B1
4	002821	0	0	Kammerkopf	Bolt head	1393-3	G2
5a	002249	0	0	Druckfeder	Compression spring	275-61	B1
5b	002827	0	0	Zündstift	Firing pin	1393-6/1	M1
6	002832	0	0	Schlagbolzen	Striker pin	1393-10/2	M1
7	002833	0	0	Schlagbolzenfeder	Striker spring	1393-11	C1
8	002829	0	0	Rastbolzen	Catch bolt	1393-8	C1
9	002830	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring	1393-9	A1
10	003280	0	0	Kammer mit Griff	Bolt with handle	1803-U2	F3
11	002836	0	0	Führungsbolzen	Guide bolt	1393-13	D1
12	002834	0	0	Schlagbolzenmutter	Cocking piece	1393-12/1	H2
13	005070	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	Riko 2,5x14 ähnl. DIN7	A1
14	004260	0	0	Korntrunnel	Front sight hood	6586-1/2	D2
14b	004263	0	0	Druckstück	Thrust piece	6586-5/1	P1
14c	004730	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 3x18 DIN 912	A1
14d	004491	0	0	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	6850-24	A1
14e	004268	0	0	Klemmstück	Clamping piece	6586-12/3	D1
14f	004273	0	0	Mutter	Nut	6586-21	D1
14g	004261	0	0	Kornfuss	Front sight base	6586-4/1	X1
14i	004276	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw	M 3x8 DIN 912	A1
15	004271	0	0	Klemmring	Clamp ring	6586-18	M1
16	000982	0	0	Korntrunnel, komplett #700.0221	Front sight, complete #700.0221	6832/1	•
17	004231	0	0	Spange	Internal cant indicator	6540-024	A1
18	001410	0	0	Abdeckhülse #710.1220	Cover #710.1220	6586-20	•
19	003376	0	0	Lauf	Barrel	1903-1	C4
20	002845	0	0	Auswerferschraube	Ejector	1393-33	E1
21	002844	0	0	Lademulde	Loading platform	1393-32/1	D1
22	002820	0	0	Hülse	Receiver	1393-2/2	G3
23	002842	0	0	Abstandsring	Distance ring	1393-29	A1
24	005079	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	Riko 3x14 ähnl. DIN7 -br	A1
25	002846	0	0	Mutter	Nut	1393-34	C1
25a	004655	0	0	Federring	Spring washer	B5 DIN 127 -phr	A1
26	001218	0		Druckpunktabzug 280 g #700.6800	Two stage trigger assembly #700.6800	5098	•
*	001220		0	Direktabzug 500g #700.6860	Single stage trigger assembly #700.6860	5100	•
27	003965	0	0	Sechskant-Gewindebolzen	Hexagon threaded bolt	5091-17/1	E1
28	004617	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 5x10 DIN 84 -5,8 br	B1
29	004660	0	0	Federscheibe	Spring washer	A5 DIN 137	A1
30	003949	0	0	Abzugsgehäuse	Trigger housing	5091-1/1	Q2
31	002946	0	0	Abzugsfeder	Trigger spring	1408-37	B1
32	003065	0		Einstellhebel	Cam lever	1404-34B	H1
*	003991		0	Einstellhebel	Cam lever	5093-6	D1
33	003954	0	0	Fangstollen	Release plunger	5091-5	H1
34	003952	0	0	Fanghebel	Catch link	5091-4/1	G2
35	003955	0	0	Bolzen	Pin	5091-6	A1
36	004973	0	0	Sicherungsscheibe (4)	Retaining collar (4)	1,9 DIN 6799	A1
37	003958	0	0	Schenkelfeder	Torsional spring	5091-9	B1
38	003951	0	0	Bolzen (2)	Pivot (2)	5091-3	C1
39	003983	0	0	Scheibe	Disc	5091 L-45	B1
40	004972	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)	1,5 DIN 6799	A1
42	003978	0	0	Schenkelfeder	Spring	5091-41	B1
43	003971	0	0	Sicherungshebel	Safety lever	5091-25	D1
44	003977	0	0	Schenkelfeder	Spring	5091-40	B1

**Original-Ersatzteilliste**  
**1903 · 1903D**

**List of component parts**  
**1903 · 1903D**



Nr. / No. 45 - 151

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1903	1903D	Benennung	Description	Kennnummer Code number	Preisgruppe Price group
45	003987	0	0	Rasthebel	Catch lever	5091-U4	M1
46	003967	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	5091-20	A1
46a	003969	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	5091-21	B1
46b	006767	0	0	Bolzen	Pivot	5091-36	B1
47	003959	0	0	Auslöseklinge	Release latch	5091-10	B2
48	003960	0	0	Drehfeder	Torsinal spring	5091-11	B1
49	004013	0	0	Abzugshebel	Trigger	5098-8	Y2
49a	003935	0	0	Sechskantschraube	Screw	5071-52	B1
50	002903	0	0	Justierschraube	Adjusting screw	1404-30	B1
51	002920	0	0	Abzugschieber	Trigger	1404-62	H1
52	004000	0	0	Justierschraube	Adjusting screw	5095-3	B1
53	003962	0	0	Ansatzschraube	Shoulder screw	5091-13	C1
54	003963	0	0	Drehfeder	Torsinal spring	5091-14	B1
55	003961	0	0	Entriegelungshebel	Bolt release lever	5091-12	C1
60	005923	0	0	Schaft mit Teilbeschlag Nuss	Stock with partial fittings, walnut	1903-U3	a.A.
61	005924	0	0	Schaftbacke	Cheek piece	1903-56	a.A.
62	001481	0	0	Beilage, Querkeil (2) #710.3757	Vertical angle spacer (2) #710.3757	400-234	•
63	003377	0	0	Bolzen	Bolt	1903-11	M1
63a	002527	0	0	Scheibe (2)	Disc (2)	400-224	D1
63b	005138	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x52 JGA-N40	D1
64	001478	0	0	Zwischenplatte #710.3750	Spacer #710.3750	4709P	•
65	003532	0	0	Stift	Pin	4709A-6	B1
66	003530	0	0	Deckblech	Cover plate	4709A-4	B1
67	003531	0	0	Mutter	Nut	4709A-5	E1
68	003528	0	0	Führungsplatte	Guide plate	4709A-1/2	H1
*	001471	0	0	Führungsplatte, komplett #710.3715	Guide plate, complete #710.3715	4709A-U2/1	•
69	004998	0	0	Linsenschraube (2)	Raised cheese head screw (2)	M 5x40 DIN 7985	A1
70	003533	0	0	Schaftkappe #710.3700	Butt plate #710.3700	4709A-U1	•
71	005143	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 6x0,75x14 JGA-N40	E1
71a	005184	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	JGA-N50A M6x0,75x14	D1
72	005232	0	0	Buchse	Bushing	JGA-N70B 5,1x6x18	B1
72a	005230	0	0	Buchse	Bushing	JGA-N70B 5,1x5x18	B1
73	005135	0	0	Schraube	Screw	M 5x38,5 JGA-N40	F1
74	003297	0	0	Profilschiene	Front swivel rail	1807-23	E2
75	005106	0	0	Senkholzschraube (6)	Countersunk head wood screw (6)	Spax 4x20 St-br ähnl. DIN 7997	A1
76	003378	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard	1903-12	X1
78	005131	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 4x23 JGA-N40	F1
79	004073	0	0	Füllstück	Swivel rail filler	6222	B1
80	001465	0	0	Handstop-Riemenbügel #710.3600	Handstop sling swivel #710.3600	6226	•
151	000956	0	0	Dioptr, komplett #700.0115	Peep sight, complete #700.0115	6805/10	•
*	000968	0	0	Dioptr, komplett #700.0171	Peep sight, complete #700.0171	7002/20	•
*	001405	0	0	Gummiblende #710.1200	Rubber eyeschade #710.1200	6700-20	•

• = siehe Preisliste / see price list  
a.A. = auf Anfrage / on demand  
\* = Teil ist nicht abgebildet / Part is not illustrated  
Benutzen Sie im Bedarfsfall ausschliesslich  
Original ANSCHÜTZ Ersatzteile  
Use only genuine ANSCHÜTZ parts for replacement

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Bestell-Nr. vollständig aufgeführt wird (siehe Bsp.).  
When ordering parts, it is necessary to specify completely like sample:

Modell Model	Benennung Description	Nr. No.	Bestell-Nr. Order No.
1903	Bolzen 5091-36	46b	003976
1903	Pivot 5091-36	46b	003976

**Original-Ersatzteilliste**  
**1903 L · 1903 LD**

**List of component parts**  
**1903 L · 1903 LD**



Nr. / No. 1 - 44

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1903 L	1903 LD	Benennung	Description	Kennnummer Code number	Preisgruppe Price group
1	003279	0	0	Schloss, komplett	Bolt assembly	1803 L-U3	E4
2	003019	0	0	Auszieher	Extractor	1420-7/1	E1
2a	003021	0	0	Patronenhalter	Cartridge retainer	1420-8/1	B1
3	002825	0	0	Federring	Spring clamp	1393-5	B1
4	002869	0	0	Kammerkopf	Bolt head	1403 L-3	O2
5a	002249	0	0	Druckfeder	Compression spring	275-61	B1
5b	002827	0	0	Zündstift	Firing pin	1393-6/1	M1
6	002832	0	0	Schlagbolzen	Striker pin	1393-10/2	M1
7	002833	0	0	Schlagbolzenfeder	Striker spring	1393-11	C1
8	002829	0	0	Rastbolzen	Catch bolt	1393-8	C1
9	002830	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring	1393-9	A1
10	003278	0	0	Kammer mit Griff	Bolt with handle	1803 L-U2	E3
11	002836	0	0	Führungsbolzen	Guide bolt	1393-13	D1
12	002870	0	0	Schlagbolzenmutter	Cocking piece	1403 L-12	H2
13	005070	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	Riko 2,5x14 ähnl. DIN7	A1
14	004260	0	0	Korntunnel	Front sight hood	6586-1/2	D2
14b	004263	0	0	Druckstück	Thrust piece	6586-5/1	P1
14c	004730	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 3x18 DIN 912	A1
14d	004491	0	0	Druckfeder (2)	Compression spring	6850-24	A1
14e	004268	0	0	Klemmstück	Clamping piece	6586-12/2	D1
14f	004273	0	0	Mutter	Nut	6586-21	D1
14g	004261	0	0	Kornfuss	Front sight base	6586-4/1	X1
14i	004276	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 3x8 DIN 912	A1
15	004271	0	0	Klemmring	Clamp ring	6586-18	M1
16	000982	0	0	Korntunnel, komplett #700.0221	Front sight, complete #700.0221	6832/1	•
17	004231	0	0	Spange	Internal cant indicator	6540-024	A1
18	001410	0	0	Abdeckhülse #710.1220	Cover #710.1220	6586-20	•
19	003376	0	0	Lauf	Barrel	1903-1	B4
20	002871	0	0	Auswerferschraube	Ejector	1403 L-33	E1
21	002844	0	0	Lademulde	Loading platform	1393-32/1	D1
22	002867	0	0	Hülse	Receiver	1403 L-2	G3
23	002842	0	0	Abstandsring	Distance ring	1393-29	A1
24	005079	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	Riko 3x14 ähnl. DIN7 -br	A1
25	002846	0	0	Mutter	Nut	1393-34	C1
25a	004655	0	0	Federring	Spring washer	B5 DIN 127 -phr	A1
26	001219	0	0	Druckpunktabzug 280 g #700.6810	Two stage trigger assembly #700.6810	5098 L	•
*	001221	0	0	Direktabzug 500g #700.6870	Single stage trigger assembly #700.6870	5100 D L	•
27	003965	0	0	Sechskant-Gewindebolzen	Hexagon threaded bolt	5091-17/1	E1
28	004617	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 5x10 DIN 84 -5,8 br	B1
29	004660	0	0	Federscheibe	Spring washer	A5 DIN 137	A1
30	003949	0	0	Abzugsgehäuse	Trigger housing	5091-1/1	Q2
31	002246	0	0	Abzugsfeder	Trigger spring	1408-37	B1
32	003065	0	0	Einstellhebel	Cam lever	1404-34B	H1
*	003991	0	0	Einstellhebel	Cam lever	5093-6	D1
33	003954	0	0	Fangstollen	Release plunger	5091-5	H1
34	003952	0	0	Fanghebel	Catch link	5091-4/1	G2
35	003955	0	0	Bolzen	Pin	5091-6	A1
36	004973	0	0	Sicherungsscheibe (4)	Retaining collar (4)	1,9 DIN 6799	A1
37	003958	0	0	Schenkelfeder	Torsional spring	5091-9	B1
38	003951	0	0	Bolzen (2)	Pivot (2)	5091-3	C1
39	003983	0	0	Scheibe	Disc	5091 L-45	B1
40	004972	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)	1,5 DIN 6799	A1
42	003978	0	0	Schenkelfeder	Spring	5091-41	B1
43	003971	0	0	Sicherungshebel	Safety lever	5091-25	D1
44	003977	0	0	Schenkelfeder	Spring	5091-40	B1

**Original-Ersatzteilliste**  
**1903 L · 1903 LD**

**List of component parts**  
**1903 L · 1903 LD**



Nr. / No. 45 - 151

Nr. No.	Bestell-Nr. Order-No.	1903	1903D	Benennung	Description	Kennnummer Code number	Preisgruppe Price group
45	003987	0	0	Rasthebel	Catch lever	5091-U4	M1
46	003967	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical pin (2)	5091-20	A1
46a	003969	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	5091-21	B1
46b	006767	0	0	Bolzen	Pivot	5091-36	B1
47	003959	0	0	Auslöseklinge	Release latch	5091-10	B2
48	003960	0	0	Drehfeder	Torsinal spring	5091-11	B1
49	004013	0	0	Abzugshebel	Trigger	5098-8	Y2
49a	003935	0	0	Sechskantschraube	Screw	5071-52	B1
50	002903	0	0	Justierschraube	Adjusting screw	1404-30	B1
51	002920	0	0	Abzugschieber	Trigger	1404-62	H1
52	004000	0	0	Justierschraube	Adjusting screw	5095-3	B1
53	003962	0	0	Ansatzschraube	Shoulder screw	5091-13	C1
54	003963	0	0	Drehfeder	Torsinal spring	5091-14	B1
55	003982	0	0	Entriegelungshebel	Bolt release lever	5091 L-12	C1
60	005930	0	0	Schaft mit Teilbeschlag Nuss	Stock with partial fittings, walnut	1903 L-U3	a.A.
61	005928	0	0	Schaftbacke	Cheek piece	1903 L-63	a.A.
62	001481	0	0	Beilage, Querkeil (2) #710.3757	Vertical angle spacer (2) #710.3757	400-234	•
63	003377	0	0	Bolzen	Bolt	1903-11	M1
63a	002527	0	0	Scheibe (2)	Disc (2)	400-224	D1
63b	005138	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	M 5x52 JGA-N40	D1
64	001478	0	0	Zwischenplatte #710.3750	Spacer #710.3750	4709 P	•
65	003532	0	0	Stift	Pin	4709A-6	B1
66	003530	0	0	Deckblech	Cover plate	4709A-4	B1
67	003531	0	0	Mutter	Nut	4709A-5	E1
68	003528	0	0	Führungsplatte	Guide plate	4709A-1/2	H1
*	001471	0	0	Führungsplatte, komplett #710.3715	Guide plate, complete #710.3715	4709A-U2/1	•
69	004998	0	0	Linsenschraube (2)	Raised cheese head screw (2)	M 5x40 DIN 7985	A1
70	003533	0	0	Schaftkappe #710.3700	Butt plate #710.3700	4709A-U1	•
71	005143	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 6x0,75x14 JGA-N40	E1
71a	005184	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	JGA-N50A M6x0,75x14	D1
72	005232	0	0	Buchse	Bushing	JGA-N70B 5,1x6x18	B1
72a	005230	0	0	Buchse	Bushing	JGA-N70B 5,1x5x18	B1
73	005135	0	0	Schraube	Screw	M 5x38,5 JGA-N40	F1
74	003297	0	0	Profilschiene	Front swivel rail	1807-23	E2
75	005106	0	0	Senkholzschraube (5)	Countersunk head wood screw (5)	Spax 4x20 St-br ähnl. DIN 7997	A1
76	003378	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard	1903-12	X1
77	005110	0	0	Linsensenkholzschraube	Raised countersunk wood screw	4x20 ähnl. DIN 7995	A1
78	005131	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	M 4x23 JGA-N40	F1
79	004073	0	0	Füllstück	Swivel rail filler	6222	B1
80	001465	0	0	Handstop-Riemenbügel #710.3600	Handstop sling swivel #710.3600	6226	•
151	000956	0	0	Dioptr, komplett #700.0115	Peep sight, complete #700.0115	6805/10	•
*	000968	0	0	Dioptr, komplett #700.0171	Peep sight, complete #700.0171	7002/20	•
*	001405	0	0	Blendschutz #710.1200	Rubber eyeschade #710.1200	6700-20	•

• = siehe Preisliste / see price list  
a.A. = auf Anfrage / on demand  
\* = Teil ist nicht abgebildet / Part is not illustrated  
Benutzen Sie im Bedarfsfall ausschliesslich  
Original ANSCHÜTZ Ersatzteile  
Use only genuine ANSCHÜTZ parts for replacement

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Bestell-Nr. vollständig aufgeführt wird (siehe Bsp.).  
When ordering parts, it is necessary to specify completely like sample:

Modell Model	Benennung Description	Nr. No.	Bestell-Nr. Order No.
1903	Bolzen 5091-36	46b	003976
1903	Pivot 5091-36	46b	003976